

Verlegehinweis für die Perimeterdämmungen

Knauf Therm 5 in 1, Knauf Therm Perimaxx und Knauf Therm SP3

(Verlegung unter Kellerfußboden bzw. unter statisch nicht lastabtragender Bodenplatte)

Die hier beschriebene Produkte haben die bauaufsichtliche Zulassungen Z-23.33-1177, Z-23.33-1326 und Z-23.33-1765 .

Beim Einbau der Knauf Therm Perimeterdämmung ist darauf zu achten, daß der Untergrund ausreichend eben und tragfähig ist.

Das kann durch eine verdichtete und abgezogenen Sauberkeitsschicht, z.B. Beton C 8/10 , erreicht werden.

Die EPS-Hartschaumplatten sind einlagig, dicht gestoßen im Verband zu verlegen und gegen seitliches Verschieben zu sichern.

Zwischen der Wärmedämmschicht und dem Kellerfußboden/Betonplatte wird vor dem Betonieren eine handelsübliche PE-Folie lose und überlappend eingebracht.

Weitere Angaben zum Anwendungsbereich entnehmen Sie bitte der oben genannten Zulassung (zu finden unter www.knauf-daemmstoffe.de) .



Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Firma Knauf Dämmstoffe GmbH, Waldliesborner Straße 1, 59329 Wadersloh-Liesborn.

Erstellt: H.Zimpfer

Verlegeanleitung_KnaufThermPerimeter_Boden_01.03.2010

KNAUFDÄMMSTOFFE